

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| Identifikácia modelu | | | EHF65451FK 949596413 | |
| Typ varnej dosky | | | Built-In Hob | |
| Pocet zón na varenie | | | 4 | |
| Pocet plôch na varenie na varenie | | | | |
| Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne) | | | Radiant Heater | |
| V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm | Left Front | Ø | 21,0 | cm |
| | Left Rear | Ø | 14.5 | cm |
| | Right Front | Ø | 14.5 | cm |
| | Right Rear | Ø | 18,0 | cm |
| Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg | Left Front | EC ^{electric cooking} | 194.8 | Wh/kg |
| | Left Rear | EC ^{electric cooking} | 190.4 | Wh/kg |
| | Right Front | EC ^{electric cooking} | 190.4 | Wh/kg |
| | Right Rear | EC ^{electric cooking} | 185.5 | Wh/kg |
| Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg | | EC ^{electric hob} | 190.3 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."